PTPTX1W

MANUALE DI INSTALLAZIONE E USO

Trasmettitore monocanale per tapparelle e tende da sole

1. ISTRUZIONI D'USO

AVVERTENZE E PRECAUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Attenzione: Importanti istruzioni di sicurezza.

Questo manuale contiene informazioni importanti per la sicurezza delle persone. Un'errata installazione o un uso improprio possono recare gravi danni alle persone e agli oggetti. Leggere attentamente ed integralmente queste istruzioni.

Prestare particolare attenzione alle sezioni contrassegnate dal simbolo

Conservare questo manuale in un luogo sicuro e riparato per riferimenti futuri. Questo prodotto è stato progettato e costruito esclusivamente per la destinazione d'uso indicata. Qualsiasi altro utilizzo da quello descritto potrebbe pregiudicare l'integrità e la sicurezza del prodotto ed è pertanto da ritenersi vietato.

Tenere fuori dalla portata dei bambini radiotrasmettitori o qualsiasi altro dispositivo di comando per evitare che l'automazione venga azionata involontariamente.

Apparecchio contenente una pila sostituibile dall'utente.
Questo prodotto contiene una pila a bottone; se la pila viene ingerita può causare gravi ustioni in appena due ore, e può provocare la morte.
Tenere le pile nuove e usate fuori dalla portata dei bambini e delle fonti di calore.
Se lo scomparto della pila non si chiude perfettamente, smettere di usare il prodotto e tenerlo lontano dai bambini.
Se si pensa che pile o batterie siano state ingerite o introdotte nel corpo, consultare immediatamente il personale medico.

2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E DESTINAZIONE D'USO



Utilizzare i tasti APRE, CHIUDE e STOP del trasmettitore per controllare l'automazione.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE

Canali radio	1 canale
Utilizzo	singola automazione
Alimentazione	batteria 3V - CR2032 ⎓
Assorbimento max	12mA
Codice radio	rolling code
Frequenza	433.92 MHz
Temperatura d'esercizio	da -20 °C a +60 °C

4. MEMORIZZAZIONE DEL CODICE RADIO

Per memorizzare un trasmettitore radio PTPTX1W impostare la centrale ricevente in modalità "APPRENDIMENTO DEI CODICI RADIO" (vedere le istruzioni della centrale ricevente PTPQ01W, par.4), quindi programmare:

Premere contemporaneamente i tasti APRE e CHIUDE del telecomando una volta sola

Quindi premere una volta sola il tasto STOP

5. CLONAZIONE DI UN CODICE RADIO

A= master
B= slave



Premere insieme i tasti APRE e CHIUDE del telecomando A

Premere per 8 volte il tasto STOP del telecomando A. Il motore emette una vibrazione



Premere insieme i tasti APRE e CHIUDE del telecomando B

Premere 1 volta il tasto STOP del telecomando B. Il motore emette una vibrazione

6. CANCELLAZIONE DI UN CODICE RADIO

1 CANCELLAZIONE DI TUTTI I TELECOMANDI IN DOTAZIONE

Premere insieme i tasti APRE e CHIUDE del telecomando

Premere per 6 volte consecutive il tasto STOP. **Il codice radio di tutti i telecomandi in uso viene cancellato**

Premere una volta il tasto APRE. Il motore emette una vibrazione

2 CANCELLAZIONE SINGOLO TELECOMANDO

Premere insieme i tasti APRE e CHIUDE del telecomando

Premere per 7 volte consecutive il tasto STOP. **Il codice radio del telecomando viene cancellato**

Premere una volta il tasto APRE. Il motore emette una vibrazione

3 RESET IMPOSTAZIONI



È possibile cancellare i codici radio memorizzati e ripristinare il trasmettitore alle impostazioni di fabbrica agendo sul tasto di reset posto sul retro del telecomando.Tutti i codici precedenti memorizzati sulle centrali riceventi non saranno più validi e sarà necessario ripetere la procedura di memorizzazione del codice radio per ogni automazione.

7. CAMBIO DIREZIONALITÀ PULSANTI

Premere insieme i tasti APRE e CHIUDE del telecomando

Premere per 6 volte consecutive il tasto STOP

Premere una volta il tasto CHIUDE. Il motore emette una vibrazione

8. ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE STEP by STEP

Premere insieme i tasti APRE e CHIUDE del telecomando

Premere una volta il tasto CHIUDI

Premere una volta il tasto APRE. Il motore emette una vibrazione

9. DISATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE STEP by STEP



Premere insieme i tasti APRE e CHIUDE del telecomando

Premere una volta il tasto CHIUDI

Premere una volta il tasto CHIUDE. Il motore emette una vibrazione

10. ATTIVAZIONE DELLA PULSANTIERA DI COMANDO A MURO

È possibile connettere al ricevitore una pulsantiera di comando a muro per procedere manualmente alle operazioni di settaggio/apertura/chiusura del tubolare.

11. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

PROTECO Srl dichiara che i trasmettitori PTPTX1W, sono conformi ai requisiti essenziali previsti dalla Direttiva RED 2014/53/CE per l'uso destinato e dalla direttiva LVD 2014/35/CE.
Castagnito, 3 ottobre 2016

Marco Gallo
Managing Director

PROTECO SRL Via Neive 77, 12050 - CASTAGNITO (CN) +39 0173210132

PTPTX1W

USER MANUAL

1-Ch transmitter for awnings and blinds

1. INSTALLATION

SAFETY TIPS

WARNING: Important safety instructions for people, READ CAREFULLY when you see this symbol ⚠

This product must only be used for its intended purpose.
Keep these warnings together with the installation and operation manuals that come with the device.

Keep any remote control devices (i.e. transmitters) away from children to prevent the system from being accidentally activated.

The device contains a battery that can be replaced by the end user.
This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
Keep new and used batteries away from children.
If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

2. DESCRIPTION AND INTENDED USE



Use OPEN, CLOSE and STOP to command the system

3. TECHNICAL DATA

Radio capacity	1 channel
Use	single automation
Power supply	3V battery - CR2032 ⎓
Max absorption	12mA
Code type	rolling code
Frequency	433.92 MHz
Working temperature	from -20 °C to +60 °C

4. RADIO CODE LEARNING

Set the receiver unit to learning mode (see PTPQ01W manual, par. 4), then proceed to store the transmitter as follows:



Press simultaneously OPEN and CLOSE on the transmitter. Just once

Then press STOP. Just once

5. RADIO CODE COPYING

A= master
B= slave

Press simultaneously OPEN and CLOSE on transmitter A

Press 8 times STOP on transmitter A. The motor makes a one vibration



Press simultaneously OPEN and CLOSE on transmitter B

Press transmitter B STOP button once, the motor vibrates

6. RADIO CODE DELETING

1 DELETING ALL TRANSMITTERS

Press simultaneously OPEN and CLOSE on the transmitter

Press 6 times STOP. **All transmitters are now fully deleted**

Press OPEN. The motor makes a one vibration

2 DELETING ONE SINGLE TRANSMITTER

Press simultaneously OPEN and CLOSE on the transmitter

Press 7 times STOP. **The transmitter is now fully deleted**

Press OPEN. The motor makes a one vibration

3 SETTINGS RESET



It is possible to delete all stored radio codes and return to the default settings just pressing the reset key on the back of the transmitter. All codes previously stored will be therefore deleted from all receiver units and a new radio storing procedure will be needed for every single system.

7. SWITCHING THE COMMAND OF THE PUSHBUTTON



Press simultaneously OPEN and CLOSE on the transmitter

Press 6 times STOP

Press CLOSE. The motor makes a one vibration

8. STEP BY STEP MODE

Press simultaneously OPEN and CLOSE on the transmitter

Press CLOSE. Just once

Press OPEN. The motor makes a one vibration

9. DESACTIVATING THE STEP BY STEP MODE

Press simultaneously OPEN and CLOSE on the transmitter

Press CLOSE. Just once

Press CLOSE. The motor makes a one vibration

10. USING A WALL PUSHBUTTON

It is possible to connect a wall pushbutton to command manually settings, opening and closing the system.

11. COMPLIANCE DECLARATION

PROTECO Srl declares the transmitters PTPTX1W comply with the essential requirements of RED 2014/53/CE for its intended use and LVD 2014/35/CE.
Castagnito, 3rd of October 2016

Marco Gallo
Managing Director

PROTECO SRL Via Neive 77, 12050 - CASTAGNITO (CN) +39 0173210132