

myAster

MOTORISATION POUR PORTAILS BATTANTS

Index

1.	RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ	<i>pag</i>	01
2.	APPLICATION ET DESCRIPTION DU PRODUIT	<i>pag</i>	01
2.1	Liste de Composants	<i>pag</i>	01
2.2	Caractéristiques Techniques	<i>pag</i>	02
2.3	Dimensions	<i>pag</i>	02
3.	INSTALLATION	<i>pag</i>	02
3.1	Vérifications avant la pose	<i>pag</i>	02
3.2	Outillages et matériels nécessaires	<i>pag</i>	03
3.3	Dispositions Electriques	<i>pag</i>	04
3.4	Positionnement des moteurs	<i>pag</i>	05
3.4.1	Hauteur de pose des vérins	<i>pag</i>	05
3.4.2	Côtes des fixation des pattes	<i>pag</i>	05
3.4.3	Portails ouvrant à l'extérieur	<i>pag</i>	06
3.4.4	Fixation patte pilier T1	<i>pag</i>	07
3.4.5	Fixation patte portail S3	<i>pag</i>	07
4.	DÉVERROUILLAGE POUR OUVERTURE DE SECOURS	<i>pag</i>	08
5.	ENTRETIEN	<i>pag</i>	08
6.	GARANTIE	<i>pag</i>	08
7.	MISE AU REBUT	<i>pag</i>	08
8.	DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ	<i>pag</i>	09

1. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Cette notice contient des informations importantes pour votre sécurité.

Une mauvaise installation ou un usage inadapté peuvent causer des dommages sérieux aux personnes et aux objets. Lire soigneusement cette notice.

Merci de lire attentivement cette notice et notamment les paragraphes identifiés par le symbole 

Conserver cette notice pour toute consultation ultérieure.



Toujours couper l'alimentation électrique avant chaque intervention sur les connexions électriques. Vérifier que le système de mise à la terre soit réalisé selon les règles en vigueur. Ainsi que la protection à votre tableau.

La réalisation et l'installation d'une porte ou d'un portail motorisé doivent être effectuées conformément aux exigences de la Directive Machine 2006/42/CE, et en particulier aux normes EN 12445 et EN 12453.

Le branchement au réseau électrique, l'essai et la mise en service doivent toujours être réalisés par des personnes compétentes, qui doivent évaluer les incidents potentiels et vérifier la conformité du système motorisé selon les lois, normes et règlements en vigueur.

Ce produit a été conçu exclusivement pour l'application recommandée. Tout autre emploi que celui décrit peut compromettre la fiabilité du produit ou augmenter sa dangerosité et doit donc être considéré comme interdit.



Ne pas laisser à la portée des enfants les télécommandes ou autres dispositifs de commande qui pourraient activer involontairement la motorisation.

Il est recommandé d'utiliser des matériels de la marque PROTECO lors d'éventuels remplacements ou compléments sur l'installation de votre motorisation. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des éléments énumérés précédemment

2. APPLICATION ET DESCRIPTION DU PRODUIT

L'automatisme myAster est conçu pour motoriser des portails battants à 1 ou 2 vantaux à usage résidentiel ou collectif. Tout autre emploi que celui-ci est considéré inapproprié et interdit.


Toutes les versions du modèle myAster sont autobloquantes : aucune serrure complémentaire n'est nécessaire.

En cas de coupure de courant les moteurs peuvent être déverrouillés manuellement (intérieur).

Le modèle alimenté en 24V peut être branché sur des batteries de secours pour garantir son fonctionnement en cas de coupure de courant.

2.1 LISTE DE COMPOSANTS

Kit pour portail à deux battants



- | | | |
|----|-----|---|
| 01 | n°2 | verins (droit et gauche) |
| 02 | n°2 | pattes fixation pilier T1 (droit et gauche) |
| 03 | n°2 | visserie de fixation (PR1 – GR1) |
| 04 | n°2 | pattes fixation portail S3 |
| 05 | n°2 | clés déverrouillage |
| | n°1 | Notice d'installation |

2.2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	myAster 3			myAster 4			myAster 5			myAster 6
Alimentation	V	24Vdc	230V~50Hz 115V~60Hz	24Vdc	230V~50Hz 115V~60Hz	24Vdc	230V~50Hz 115V~60Hz	230V~50Hz		
Consommation	A	0,5-0,75A	1,2-1,7A 2,0-2,3A	0,5-0,75A	1,2-2A 2,0-2,3A	0,5-0,75A	1,2-1,7A 2,0-2,3A	1,2-1,7A		
Puissance moteur	W	50W	280W 300W	50W	280W 300W	50W	280W 300W	280W		
Condensateur	µF	--	8µF 30µF	--	8µF 30µF	--	8µF 30µF	8µF		
Protection thermique	C°	--	150°C 150°C	--	150°C 150°C	--	150°C 150°C	150°C		
Poussée	N	2500N	2800N 3000N	2500N	2800N 3000N	2500N	2800N 3000N	2800N		
Classe IP	IP	44	44 44	44	44 44	44	44 44	44		
Vitesse moteur	rpm	1600 rpm	1400 rpm 1700 rpm	1600 rpm	1400 rpm 1700 rpm	1600 rpm	1400 rpm 1700 rpm	1400 rpm		
Angle max d'ouverture	deg	110°deg	110°deg 110°deg	110°deg	110°deg 110°deg	110°deg	110°deg 110°deg	110°deg		
Temps d'ouverture 90°	s	15"	17" 14"	20"	22" 18"	25"	27" 22"	32"		
Poids max du vantail	Kg	275Kg	350Kg 300Kg	250Kg	350Kg 250Kg	150Kg	250Kg 200Kg	250Kg		
Vantail maximum	m	2,00m	2,00m 2,00m	2,50m	2,75m 2,75m	3,00m	3,5m 3,5m	4m		
Cycle de travail	%	80%	40% 40%	80%	40% 40%	80%	40% 40%	40%		

2.3 DIMENSIONS

myAster 3: Fermé = 665 / Ouvert = 980
myAster 4: Fermé = 765 / Ouvert = 1180



myAster 5: Fermé = 865 / Ouvert = 1380
myAster 6: Fermé = 965 / Ouvert = 1580



3. INSTALLATION

3.1 VÉRIFICATIONS AVANT LA POSE

Au fin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement de la motorisation, vérifier que :

- La structure de votre portail soit suffisamment solide et appropriée pour accepter les contraintes de la motorisation : poids, dimensions et type de portail conformes au modèle de motorisation acheté.
- Votre portail soit équipé d'arrêts mécaniques en ouverture et en fermeture de type butoir
- Les gonds de votre portail devaient être graissés et ne pas avoir du jeu
- La dimension des piliers ou la zone de fixation des moteurs soit compatible avec les cotes de fixation des pattes et que vous avez espace suffisant pour garantir une manœuvre de déverrouillage sûre et aisée
- La zone d'accueil de la motorisation n'est pas exposée aux inondations, si nécessaire installer le moteurs plus en haut
- Si les moteurs se trouvent dans une zone de passage ou de manœuvre intense de véhicules, il est prudent de prévoir des protections appropriées contre les chocs accidentels en renforçant les systèmes de sécurité.
- Les surfaces de pose des photocellules doivent être lisses et permettre ainsi un alignement correct entre la cellule émettrice et réceptrice.

3.2 OUTILLAGES ET MATÉRIELS NÉCESSAIRES (NON FOURNIS)

DISPOSITIONS ELECTRIQUES

PILIERS ET MURS



maçonnerie



béton



tubulaire
acier/aluminium



acier plein



3+3
cheville 18x85
avec rondelle
Ø 18mm



3+3
cheville M10 S20
avec vis
à rondelle
Ø 15mm



3+3
Vis à tête
hexagonale



3+3
Tige traversant
fileté

DISPOSITIONS ELECTRIQUES

VANTAUX



acier/aluminium













bois




2+2
Vis auto-taraudeuse



2+2
vis à rondelle



3.3 DISPOSITIONS ELECTRIQUES



(fig. A)

CÔTÉ ENTRÉE

230V

A	Vérins	3 x 1,5 + Terra
B	Carte électronique	2 x 1,5 + Terra
C	Photocellules	rx 4 x 0,50 mm ²
C'	Photocellules	tx 2 x 0,50 mm ²
D	Contacteur à clé	2 x 0,50 mm ²
E	Antenne	RG58
F	Clignotant	2 x 0,50 mm ²
G	Récepteur radio	2 x 0,50 mm ²

Les câbles nécessaires pour la réalisation de l'installation (non inclus dans l'emballage) peuvent varier en fonction de la longueur nécessaire et de la consommation électrique.

- Toujours couper l'alimentation électrique avant chaque intervention sur les connexions électriques
- Prevoir un dispositif de protection omnipolaire près de la motorisation (contacts de section minimum 3 mm²)
- Les lignes d'alimentation aux moteurs, à la carte de gestion et aux accessoires doivent être séparées pour éviter toute interférence de fonctionnement
- Assurez-vous que le câble d'alimentation du moteur ne soit pas trop tendu en aucune position de manœuvre, avec une large courbe vers le bas pour éviter toute rupture et reflux de l'eau. (Fig. B)





fig. B

3.4 POSITIONNEMENT DES MOTEURS


Les vérins peuvent être droits ou gauche selon le positionnement sur le portail (Fig. C) : pour déterminer le moteur droit ou gauche regardez le portail du côté des moteurs.
Assurez-vous que le portail soit équipé d'arrêts mécaniques en ouverture et en fermeture de type butoir. (B)



B = arrêts mécaniques


3.4.1. HAUTEUR DE POSE DE VÉRINS

Déterminez la hauteur de fixation des moteurs selon les caractéristiques du portail. En général la hauteur de fixation conseillée est comprise entre **40-50 cm** du sol (Fig. D). Pour des portails à structure fragile il est conseillé de positionner les vérins au milieu du portail et, si nécessaire, de prévoir une plaque de renfort pour éviter tout arrachement des pattes.




3.4.2. COTES DE FIXATION DES PATTES

Les moteurs doivent être positionnés suivant un angle précis dans le but d'obtenir un fonctionnement correct et une durée de vie optimale. Référez-vous à les cotes A et B indiqués en Fig. E ci-dessous pour une fixation optimale (angle ouverture 90°).



myAster 3 A=150 B=150
myAster 4 A=200 B=200
myAster 5 A=250 B=250
myAster 6 A=300 B=300



Si les caractéristiques de votre portail ne vous permettent pas de respecter ces cotes, veuillez consulter le Tableau 1 pour déterminer A et B en fonction de la profondeur D du pilier. (tab.1).

myAster 6	D	275	250	225	200	175	150	125	100	75
	A	275	300	295	290	315	310	335	360	385
	B	325	300	305	310	285	290	265	240	215
	cote patte	50	50	80	110	110	140	140	140	140
	longueur min. vantail	1300	1240	1280	1280	1260	1270	1240	1220	1200

myAster 5	D	225	200	175	150	125	100	75	50	25
	A	225	250	245	240	235	260	285	310	335
	B	275	250	255	260	265	240	215	190	165
	cote patte	50	50	80	110	140	140	140	140	140
	longueur min. vantail	1150	1130	1130	1130	1140	1120	1100	1070	1050



myAster 4	D	200	175	150	125	100	75	50	25	0
	A	140	170	200	195	190	185	210	235	260
	B	250	225	200	205	210	215	190	165	140
	cote patte	50	50	50	80	110	140	140	140	140
	longueur min. vantail	1030	1000	980	990	990	970	970	950	930

myAster 3	D	150	125	100	75	50	25	0
	A	100	125	150	145	140	135	160
	B	200	175	150	155	160	165	140
	cote patte	50	50	50	80	110	140	140
	longueur min. vantail	880	860	840	840	850	850	830

3.4.3. PORTAIL OUVRANT À L'EXTÉRIEUR


Si vous avez un portail ouvrant vers l'extérieur il faut fabriquer une patte auxiliaire et positionner la patte pilier T1 comme illustré en Fig. F et Fig. G. La cote A devient la distance entre les gonds et l'axe de fixation du vérin Fig. F.

Pour éviter tout encombrement du passage nous vous conseillons de fixer les vérins les plus en haut possible.





3.4.4. FIXATION PATTE PILIER T1

Fixez ou soudez, selon le matériel, la patte T1 au pilier à les côtes déterminées auparavant. Utilisez selon les matériaux de construction de vos piliers de chevilles métalliques à expansion \varnothing 30mm et assurez-vous d'avoir une espace libre de 30-35mm minimum entre la cheville et le bord du pilier pour éviter toute rupture de la maçonnerie. (Fig. H).
En cas de piliers/mus en maçonnerie utilisez des chevilles ad injection pour ancrage chimiques ou un patte spéciale murée.





Référez-vous à la Fig. I pour identifier la patte T1 droite et gauche et utilisez-la avec le vérin correspondant. Fixez les vérins à la patte pilier T1 à l'aide de la goupille (filetage vers le bas) et du grain fournis en dotation. (Fig. L)



3.4.5. FIXATION PATTE PORTAIL S3

- Déterminez le point de fixation de la patte au vantail S3 comme il suit :
- Fermez le vantail (assurez-vous qu'il y a bien une butée centrale au sol)
- Déverrouillez le vérin avec la clé fournie en dotation (voir section 4.)
- Déployez alors le tube de l'opérateur au maximum, puis ramenez le pour environ 2cm afin de conserver une marge que évitera toute dégradation anticipée du produit. (Fig. M)
- Dans un premier temps fixez l'opérateur à la patte pilier avec l'axe PR1 et le grain (Fig.N)
- Positionnez l'opérateur de niveau sur le vantail fermé pour repérer les points de fixation sur le portail
- Démontez alors la patte vantail de l'opérateur et fixez-la sur le portail
- Puis fixez à nouveau l'opérateur à l'aide de l'axe (filetage vers le bas) et du grain que vous avez retirés précédemment





NB.

Avant de plaquer/souder les pattes vantail de façon définitive, testez manuellement l'ouverture et la fermeture du portail de manière fluide et aisée.

4. DÉVERROUILLAGE POUR OUVERTURE DE SECOURS

Insérez la clé et tournez de 90° (Fig. O et P). Fermez/ouvrez manuellement le vantail, repositionnez la clé pour verrouiller à nouveau les moteurs. La position du vantail au moment du déverrouillage/verrouillage des moteurs n'est pas importante; le système reprendra les temps de manœuvre corrects lors de la première commande automatique.



NB.

Pendant les opérations de déverrouillage et retour au fonctionnement automatique toujours couper l'alimentation du système pour qu'une commande involontaire n'actionne pas la motorisation.

NB.

Conserver cette notice avec les clés de déverrouillage dans un endroit sûr et à l'abri

5. ENTRETIEN

Vérifiez tous les six mois le bon fonctionnement de tout le système motorisé avec une attention spéciale aux dispositifs de sécurité et aux composants mécaniques en mouvement.

6. GARANTIE

Les produits PROTECO sont soumis à une période de garantie de 3 ans à partir de la date d'achat.

Pendant ce délai, Proteco Srl. répond de tout dysfonctionnement causé par défauts de fabrication, matériaux ou assemblage. Toute forme de garantie ici prévue est strictement reliée au respect de la notice d'installation et d'entretien du produit fournie par Proteco S.r.l.

La garantie commerciale donne droit à l'échange standard ou à la réparation gratuite du produit au choix de Proteco Srl, de lorsque le dysfonctionnement ne soit pas causé par un non respect des consignes d'installation, un usage anormal ou non conforme du produit, l'intervention ou transformation de n'importe quelle nature en dehors de toute instructions données par Proteco Srl.

Les frais de transport pour le retour du matériel sous garantie sont à la charge de l'acheteur. En aucun cas et en aucun manière Proteco Srl peut être tenue pour responsable envers l'utilisateur final pour dommages, y compris pertes éventuelles de profits, ou autres dommages directs et indirects, qui résultent d'un usage non correct des produits. Dans le souci de toujours améliorer ses produits Proteco Srl se réserve le droit de modifier ou mettre à jour sans préavis les produits, les softwares et toutes documentations les concernant.

Nous vous rappelons que ne sera pas possible bénéficier de la garantie en cas de:

Mauvais stockage ou entretien du produit.

Modification ou altérations du produit. Usage anormal ou non conforme aux spécifications, négligence, problèmes du réseau électrique. Phénomène climatique ou détériorations causées par l'environnement extérieur tels qu'infiltration, pluie, foudre, condensation, insectes, animaux, surtension, chocs dans le portail, vandalisme.

Facture de garantie manquante ou illisible. Quand vous retournez un produit n'oubliez pas de joindre en outre de la facture d'achat, vos données (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et/ou adresse) au fin de nous permettre de vous contacter et vous tenir au courant sur votre dossier.

7. MISE AU REBUT



NE PAS ABANDONER DANS LA NATURE

Certains composants de ce produit peuvent contenir des substances polluantes.

Confier les matériaux aux déchetteries et aux points de recyclages selon les normes locale ne vigueur

8. DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ versione linguistica originale

Conformément à l'Annexe II B de la Directive Machine 2006/42/CE

les soussignés, représentant le fabricant ci-après



Proteco S.r.l. via Neive 77 12050 Castagnito (CN) Italia
tel (+39) 0173210111 fax (+39) 0173210199
www.proteco.net info@proteco.net

déclarent par la présent que les produits:

**myAster 3, myAster 4, myAster 5,
myAster 3 24, myAster 4 24, myAster 5 24,
myAster 3 115, myAster 4 115, myAster 5 115**

motoréducteur électromécanique pour motorisation de portail battant

sont conformes aux Dispositions Générales de Sécurité de la Directive 2006/42/CE Annexe I (Directive Machine).

Sont aussi conformes à les directives:

1.1.2 1.1.3 1.1.5 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.6 1.3.2 1.3.4 1.3.9 1.4.1
1.4.2.1 1.5.1 1.5.4 1.5.6 1.5.8 1.5.13 1.6.1 1.6.4 1.7.1 1.7.3 1.7.4

et que les normes et/ou spécifications techniques mentionnées ci-après ont été appliquées :

8.18 2004/108/CE (directive compatibilité électromagnétique)

8.19 2014/53/CE (RED)

8.20 2011/65/CE (limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques)

et que les normes et/ou spécifications techniques mentionnées ci-après ont été appliquées :

- **EN 12453** Portes équipant les locaux industriels, commerciaux et de garage - Sécurité à l'utilisation des portes motorisées – Prescriptions
- **EN 12445** Portes équipant les locaux industriels, commerciaux et de garage - Sécurité à l'utilisation des portes motorisées – Méthode d'essai
- **EN60335-1** Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité – Partie 1 : exigences générales
- **EN60335-2-103** Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité – Partie 2-103 : règles particulières pour les motorisations de portails, portes et fenêtres

Déclarent aussi que

- Toute documentation technique pertinente est compilée conformément à l'annexe VII B de la Directive 2006/42/CE

- La documentation technique pertinente à la fabrication du produit est préparée et conservée par la société Proteco S.r.l. qui s'engage à la transmettre par la après la demande motivée des autorités nationales compétentes.

- La mise en service de l'appareil est interdite tant que la machine à laquelle il sera incorporé ou dont il deviendra un composante ne sera pas identifiée et déclaré conforme à la Directive 2006/42/CE

Gèrente

Castagnito, il 19.01.2016



Proteco S.r.l. Via Neive, 77 - 12050 CASTAGNITO (CN) ITALY
Tel. +39 0173 210111 - Fax +39 0173 210199 - info@proteco.net - www.proteco.net